

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

MUJER	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Cintura	25	27	29	31	33	35	37
Largo	22	23	24	25	26	28	29

INFANTIL	2	4	6	8	10	12	14
Cintura	16	18	20	22	24	25	27
Largo	16	17	19	20	21	22	23



Ref. 240B501M00 / 240B501K00



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.