

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

ADULTO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Cintura	32	33	34	36	37	38	39
Largo	68	69	70	71	72	73	74

INFANTIL	2	4	6	8	10	12	14
Cintura	20	21	23	25	27	29	31
Largo	39	41	47	54	61	66	72



Ref. 240B610U42 / 240B611K42



MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.