

## TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA EN CM (± 1 CM)

| ADULTO  | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL | 3XL |
|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Cintura | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38  | 39  |
| Largo   | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91  | 92  |

| INFANTIL | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Cintura  | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Largo    | 49 | 52 | 61 | 70 | 79 | 85 | 93 |



Ref. 240B610U02 / 240B611K02



### MEDIDAS PARTES DE ARRIBA

- 1 PECHO:** con la prenda en plano mide el ancho del pecho de una axila a la otra.
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por la parte delantera desde la punta del hombro hasta el bajo.



### MEDIDAS PARTES DE ABAJO

- 1 CINTURA:** con la prenda en plano mide el ancho de la cintura (pasa la cinta por encima de la goma elástica).
- 2 LARGO:** con la prenda en plano mide por el borde exterior desde la goma elástica de la cintura hasta el bajo.

## CONSEJOS GENERALES PARA ELEGIR TU TALLA

- Busca una prenda que utilices regularmente para la practica deportiva similar a la que vas a medir y con la que te sientas cómodo.
- Extiende esta prenda completamente y sin dejar arrugas sobre una superficie plana.
- Utiliza una cinta métrica flexible y adecuada para tomar correctamente las medidas en plano indicadas para cada prenda.
- Anota las medidas tomadas y busca en las tablas siguientes los rangos que coinciden con dichas medidas para elegir tu talla correcta.
- En caso de duda entre tallas recomendamos elegir la más grande.